

Verzeichnis der Teile

zu den besond. Einrichtungen am Streichgarn-Wagenspinner

nach Teil-Nummern geordnet.

Benennung	Teil-Nr.	Gruppe	Benennung	Teil-Nr.	Gruppe
Wechsel, 15—20 Zähne	125	6d	Bretthalter	2648	4b
Nasenkeil	142	25a	Spannstelleisen	2656	4b
Klinke	181	4b	Rolle	2657	4b
Bolzen zum Sperrad	300	25a	Steg am Wagen	2658	25a
Bolzen zur Klinke	301	25a	Leitrolle am Fußboden	2659	4b
Bolzen dazu	373	4b	Leitrolle am Fußboden	2659	25a
Bolzen zum Sperrad 1212	377	4b	56r Zwischenrad	2682	4b
Messingring	508	6d	Lager für Zwischenradwelle	2683	4b
Bolzen zur Rolle 2657	743	4b	Lager für Auszugswelle	2684	6d
Bolzen für das Vorgelegerad	755	6d	Wechsel, 18—28 Zähne	2695	6d
Seilsperrad	978	25a	Wechsel-Stelleisen	2701	6d
Sperrad	1212	4b	Zylinderbetriebsschnecke, rechtsgängig	3734a	6d
Klinke dazu	1247	25a	Zylinderbetriebsschnecke, linksgängig	3734b	6d
Wagenzugschnecke	1669	25a	Leitrollen-Verdecke	4210	4b
Vorgelegewelle	1723	21a	Deckel zu 4211	4210	25a
Oelfänger	1726	21a	Stelleisen a. d. Fußboden	4211	25a
Schnecken und Zwischenradwelle	1733	4b	Stelleisen a. d. Fußboden	4211	4b
Bolzen für die Kettenleitrolle	1736	6d	Unteres Leitrollenstelleisen	4213	25a
Sperradbolzen	1737	6d	Oberes Leitrollenstelleisen	4244	25a
Klinkenbolzen	1738	6d	Zweite Auszugsschnecke	4365	4b
Bolzen im Hebel 7631	1739	6d	Schnureisen	4664	25a
Bolzen im Ring 7640	1742	6d	Führungsstelleisen	6561	25a
14r Wechsel	1751	6d	Lagerbügel	7190	21a
Kettenschrauben	1753/54	6d	Lagerbüchse in Rotguß	7193	21a
Leitrolle	2141	25a	Aufsatz auf der Vorderbockwand	7289	21a
Lager für Schneckenwelle	2615	4b	Motorrahmen	7290	21a
37r Rad a. d. Schnecken und Auszugswelle	2617	4b			