

Gewehr öffnen, Schloßhalter aus der Kammerbahn herausdrücken,

Schloß herausziehen und mit der linken Hand an der Kammer umfassen, Verschlusskopf nach vorn, Kammerknoopf nach rechts zeigend,

Schlößchen und Schlagbolzenmutter mit der rechten Hand voll umfassend, etwas anziehen und, nach links drehend, Schlagbolzenfeder abspannen.

Verschlusskopf herausnehmen,

Muszieher abnehmen,

Schloßschlüssel auf die Schlagbolzenspitze aufsetzen, Kammer mit Schloßschlüssel gegen die innere Fläche der rechten Hand drücken und so weit zur Seite drehen, bis die Warze des Schlüssels in die Eindrehung der Kammer getreten ist,

Sicherung mit dem Daumen der linken Hand nach vorne drücken und Schlagbolzenmutter abschrauben,

Sicherung mit Sicherungsfeder und Schlößchen abnehmen, Schloßschlüssel durch entgegengesetzte Drehung, wie beim Aufsetzen, vorsichtig abnehmen,

Schlagbolzen und Schlagbolzenfeder herausnehmen.

47. Wenn ausnahmsweise ein Schloßschlüssel nicht zur Stelle, so ist wie vor angegeben zu verfahren, nur ist nach Herausnahme des Verschlusskopfes die Schlagbolzenspitze auf eine feste Holzunterlage genau senkrecht zu stellen, und die Kammer nach unten zu drücken.

Zusammensetzen.

48. Das Zusammensetzen geschieht in umgekehrter Reihenfolge wie das Auseinandernehmen.

Schlagbolzenfeder auf den Schlagbolzen streifen und in die Bohrung der Kammer hineinschieben,

Kammer mit Schlagbolzen in die linke Hand nehmen,

Schloßschlüssel auf die Schlagbolzenspitze aufsetzen,

Schloß mit Schloßschlüssel gegen die innere Fläche der rechten Hand drücken und so weit zur Seite drehen, bis die Eindrehung der Kammer über die Warze des Schlüssels getreten ist,

Schlagbolzen so drehen, daß die Abflachung desselben dem Kammerknoopf entgegengesetzt steht,

Schlößchen so auf den Schlagbolzen stecken, daß der Schlößchenansatz der entsprechenden Ausfräsung an der Kammer gegenübersteht,

Sicherung mit Sicherungsfeder in die entsprechende Bohrung des Schlößchens einführen,