

14 Zoll weit, und 16 Zoll hoch
In solbigen gehen 16 Kubel
oder 32256 Kubicoll = 18¹⁶
Kubisch: welche 15 Luth: mit-
gen.

Obald die Zwitter vor die
Pochmaße gebraucht sind, so
man den solche in Rufen
welche ohnegestalt der Größe
nicht vorbestimmt bis neun fünf
haben geschlagen.

Hiernach man den diese in
Rufen geschlagene Zwitter
in die Füllkörbe des Poch-
maße mit Wasser gelaufen,
und sodan durchgeschüttelt. Hiernach
muss der Mühlstein wohl
achtung geben, dass er nicht in
Absicht des geschlagenen Körbe
nicht versinkt, da z. B. man
den Zwitter aussonderlich
stark in die Gangen ringen
spannen ist, man ein grob- und
Korn feiner muss, als man es
sich im Gangen nicht nachhalten.
Da muss den Gangenbrüder Ko-