

1	Einfache Fundirung	a) Gewöhnliche Baugrube (Schächte). b) Schwellenrost. c) Betonirung.
2	Rammung und Schraubung	a) Pfahlrost. b) Schraubenpfähle. c) Schraubenpfeiler.
3	Schutzwandungen	a) Fangdämme (Damm- oder Doppelwandung). b) Fangmäntel (Einfache Wandung).
4	Schwimmkasten	—
5	Senkschächte	Senkung mittelst einfacher Abgrabung im Trocknen, oder mittelst: A. Mauerschächte B. Eisenschächte a) Taucher, b) Handbaggerung, c) Maschinenbaggerung, d) Heber, e) Sandpumpe, f) Drehbohrung und g) Ansaugung bei Arbeit unter Wasser.
6	Pneumatische Fundirung	a) Röhrenpfeiler und b) Caissons.

I. Capitel.

Einfache Fundirung.

Wie es in der Natur der Sache liegt, hatte die einfache Fundirung, wiewohl sie in der Neuzeit noch immer fortschrittliche Bedeutung hat — denn es erhielt z. B. bei dem Viaducte von Otzaurte (Nouv. annal. 1867) die gewöhnliche Baugrube die Form eines Schachtes von 19 Meter Tiefe — auf der Ausstellung eine sehr spärliche Vertretung, und können in diesen Rahmen nur die folgenden hervorragenden Objecte gestellt werden: