

dans un même plan avec elle, la planchette représentera une portion de cette couche, et toutes les lignes visuelles qui iront le long de cette planchette iront coïncider sur le terrain avec le plan qu'elles représentent; et indiqueront les endroits, où la couche, si elle allait jusques au jour, à travers la terre végétale, se rencontreroit.

Connaissant l'inclinaison de la couche et l'épaisseur de la terre végétale, il sera facile de déterminer au jour des points qui correspondent verticalement à l'affleurement. Veut-on mettre l'affleurement à découvert, il suffit d'enlever la terre végétale par un fossé, mais il convient de le commencer dans une direction à angle droit de l'affleurement, ou par une petite tranchée qui coupe l'affleurement en travers, pour qu'au cas qu'il y eut un dévoyement à droite ou à gauche, on ne le manqua pas. Parvenu une fois à l'affleurement il est aisé de le suivre.