

ten, ganze und halbe Brettnägel, Schlofsnägel u. f. w.

Drath wird ebenfalls in verschiedenen Sorten von Eisen angefertigt. Der stärkere wird zu Fenstergitter und Darrflaken, der dünnere aber zum Berohren der hölzernen Wände und Decken gebraucht.

Bley wird überhaupt in sehr seltenen Fällen zum Decken ganzer Dächer, der Wetterböden auf den Thürmen und der Hohlkehlen angewandt, und ist auch dazu nicht sehr dauerhaft; nächstdem wird davon das Fensterbley verfertigt.

Zinn dient zum Löthen der Blecharbeiten und des Fensterbleyes und auch zu einem ganz dünnen Ueberzuge der Schlösserarbeiten.

(Das Anstreichen der letztern mit Oehlfarbe ist aber besser.)

Kupfer wird beym gewöhnlichen Bauwesen nur zu Brau- und Brennereygeräthschaften gebraucht.

(Zum Decken ist es zwar das beste Materiale, aber äußerst kostbar, daher es selbst bey wichtigen Bauten nur selten dazu gebraucht wird.)

Messing wird als Blech zuweilen gebraucht, um die Kasten der Thürschlösser damit zu überziehen; es werden auch wohl ganze Beschlüge davon gemacht, allein es ist kostbar und kommt bey ordinären Bauten selten vor.

§. 7.

5. Farben, deren man sich beym Bauen bedient, sind mehrentheils Erdfarben, und wer-