

den entweder mit Leimwasser oder mit Firnis, welcher von Oehl gekocht ist, zubereitet.

Glas; das Tafel- oder Scheibenglas zum Verglasen der Fenster ist von verschiedener Grösse zu bekommen und, der Beschaffenheit nach weisses oder Kreideglas, und dunkeles oder sogenanntes grünes Scheibenglas.

Rohr hat zur Bedeckung der Landgebäude einen grossen Vorzug vor dem Stroh; das Rohr wird auch zum Berohren der Holzwände und Decken gebraucht.

Stroh, und zwar Roggenstroh, ist das gewöhnlichste Material zur Bedeckung der Landgebäude; des Weizenstrohes bedient man sich nur im Nothfalle.

Zweyte Abtheilung.

§. 8.

Von den einzelnen Theilen der Gebäude.

Der Grund, worauf man ein Gebäude setzen will, muss eine, dessen Grösse und Schwere, angemessene Festigkeit haben.

Die Ausmittelung der hinreichenden Festigkeit ist eine der wichtigsten, aber auch der misslichstn Verrichtungen eines Baumeisters.

Zum festen Grunde rechnet man:

Felsgrund und die demselben ähnlichen Gründe,
grobkörnichten und mit Lehm vermischten Sand.