

durch sich denn diese Züge auf dem untergelegten weißen Papier abdrücken werden.

**Abdachung der Dämme und Deiche eines Ufers.**  
S. Damm, Deich, Ufer.

**Abdachung einer Mauer** (Declivitas, talus, talut, scarpa di muro), **Dossirung, Böschung, Anlauf**, die Abweichung einer Mauerfläche von der lothrechten Richtung; vorzüglich bei Futtermauern, gewöhnlich um sie geschickt zu machen, den Pressungen des dahinter liegenden Erdreichs kräftig zu widerstehen (Talusmauern). Die Steinschichten einer dossirten Futtermauer bilden entweder einen rechten Winkel mit der äußern Mauerfläche, oder sie liegen horizontal. Der Festigkeit geschieht bei einer sonst guten Construction hierdurch kein Eintrag und die Schichten mögen gelegt seyn, wie sie wollen.

**Abdecken** (Oter la couverture), die Ziegeln und Latten von einem Dach abnehmen.

**Abdoulrahman (Abderaman Almanzor I.)**, ein Kalif und Fürst der spanischen Mauren um die Mitte des 8ten Jahrhunderts, residirte zu Cordova und ist in der Geschichte der Kunst bekannt durch die Fackel der Aufklärung und Cultur, die unter seinen Auspicien sich in Cordova entzündete und über den Continent von Europa verbreitete. Unter ihm entwickelte sich ein ganz eigenthümlicher Baustiel, den wir noch jetzt mit dem Namen des arabischen bezeichnen.

**Abdruck**, nennt man ein von einer gravirten Metallplatte gemachtes Bild auf Papier, indem die Gravirung (der Stich) mit Druckerschwärze ausgefüllt wird. Das Abdrucken selbst geschieht durch die Kupferdruckerpresse (s. diesen Art.). Abdruck von einer mit fettiger Dinte oder Kreide beschriebenen Kalkplatte auf Papier.  
S. Steindruckerei.

Abdrücke von harten Körpern in weiche Massen, z. B. von geschnittenen Steinen (Gemmen) in Wachs; Abdrücke in Glas heißen Glaspasten.

**Abend** (Occident, Occidens), **West**, derjenige Punkt am Horizonte, wo die Sonne im Aequinoctio, oder zur Zeit der Tag- und Nachtgleichen, den 21. März und 21 September, untergeht.

**Abfall**, bei den Maurern der Abgang bei dem Behauen der Steine (Abattis), bei den Zimmerleuten die groben Späne oder die kurzen Stückchen Holz.

**Abfall eines Daches, Abfalltraufe**, heißt die unterste Reihe Schiefer, Ziegeln oder womit sonst ein Dach gedeckt ist, von welcher die Tropfen abfallen, wenn es regnet. Weil immer das Ende der obern Reihe der Dachbedeckung auf der untern Reihe mehr oder weniger überliegen muß, wenn das Wasser ablaufen und nicht durch das Dach dringen soll, so ist der Abfall derjenige