

nes darauf gesetzten Schlägels, Zapfens oder andern Ständers (Mönch) nach Gefallen abgelassen werden.

Ablass (Ecluse à vannes), eine Art kleiner Schleußen, welche nur mit Schutzbrettern versehen ist und nur auf kleinen Kanälen gebraucht werden kann, um Rähne oder Flöße zu heben.

Ablauf (Apothesis, Apophyge, Congé d'en haut, Escape), ein Stück eines Kreises, welches zwei gerade Simsglieder, wovon das eine über das andere hervorrägt, mit einander verbindet. Der Anlauf (Congé d'en bas) vereinigt zwei solche Glieder, wovon das untere gegen das obere übersteht oder hervorrägt.

Ablaufrohre, Abzugsrohre (Décharge d'eau), eine Rohre bei den Wasserkünsten, durch welche das überflüssige Wasser aus einem Behälter abläuft.

Ableiter s. Blitzableiter.

Ableitung des Wassers von Fruchtäckern. Es geschieht dieses entweder durch Seitengräben, worin sich das Wasser aus dem Acker sammelt, oder man gräbt die nassen, meist sehr thonigen Stellen eines solchen Ackers tief aus, füllt den Grund dieser ausgegrabenen Stellen mit Steinen oder Ellernreisig aus und bringt alsdann wieder ein paar Fuß hoch Erde darüber. Siehe ein Mehreres unter dem Art. Abzugsgraben.

Abmessen, eine Größe durch eine andere, die man als das Maas annimmt, vergleichen. Nothwendige Bedingung hierbei ist, daß beide Größen von einerlei Art seyn müssen; so kann man z. B. Körper nicht durch Flächen aus- oder abmessen.

Abnehmen, die Größe einer auf dem Felde gemessenen Linie oder eines Winkels auf das Papier übertragen, wobei man sich des verjüngten Maasstabes oder des Transporteurs bedient.

Abnehmen (Fruit), sagt man von Mauern, welche oben dünner werden, als sie auf dem Grunde sind, wo sie anfangen.

Abpfählen, Abstecken, eine Linie auf dem Felde durch Pfähle bezeichnen.

Abputzen s. Berappen.

Abraum (Abattis), Schutt und Erde von Baustätten, aus Steinbrüchen zc.

Abrichten (Dresser), der Zimmermann richtet das Holz nach dem Schnurschlag ab, der Maurer die Mauer nach dem Loth oder Senkblei, der Schreiner das Bret mit dem Schlicht- oder Fußgehobel zc.

Abriß (Dessain, Dessin) s. Bauriß.

Abrücken, heißt bei den Panstermühlen, auch überhaupt bei den Mühlen, die vorgelegtes Zeug haben, die Drehlinge aus den Stirnrädern rücken, wenn der Gang der Mühle gehemmt werden soll.