

also ein Verbindungsstück für den Balken und Träger ist und zweimal vorgelegt wird.

Abstoßen (Délarder), die Ecken eines Bauholzes wegnehmen oder abfasen, z. B. an den Gradsparren.

Abstufung (in der Malerei), der naturgemäße Fortgang, oder das successive Verschwinden der Farben aus dem Hellen ins Dunkle oder aus dem Nahen in das Entfernte.

Abtragen (Abaisser), gewisse Größen oder Maasse von irgend einem Maasstabe mit dem Zirkel auffassen und auf ein Papier zur Fertigstellung einer Zeichnung oder eines Risses auf- oder übertragen, transportiren; daher auch der Name und Gebrauch des Transporteurs, eines geometrischen Werkzeugs zum Auffassen und Uebertragen der Winkel. S. Transporteur.

Abtragen, rasiren, schleifen (bei Festungswerken), ein Gebäude niederreißen, der Erde gleich machen; auch einen Hügel oder Berg ebenen.

Abtritt, heimliches Gemach, Privet, Secret (Latrina, Secessus, Aisance), die bekannte Bequemlichkeit in einem Gebäude, welche nicht zu weit von den Wohnzimmern entfernt seyn, aber ihr Daseyn auch nicht durch einen unangenehmen Geruch verrathen soll. Zur Verhütung des Geruchs dienen die Stankröhren, welche die Dünste gleich lothrechten Schloten abführen; besser aber (weil es nicht verhütet werden kann, daß der aufsteigende Dunst durch die geöffnete Klappe eindringt) sind correspondirende Oeffnungen in den entgegenstehenden Umfassungswänden des Schlauches oder des Kabinets, indem sie einen fortdauernden Luftzug unterhalten und das Ansammeln der mephitischen Dünste verhindern.

Das Ableiten dieser Dünste mittelst erwärmter oder verdünnter Luft ist eine Erfindung der neuern Zeit. So wie ein Windofen die in einem Zimmer sich erzeugenden unreinen Dünste durch Ansaugung der Zimmerluft absorhirt, eben so soll ein mit erwärmter oder verdünnter Luft angefülltes Rohr das stinkende Gas eines Abtritts ansaugen und fortleiten. Die Dünste sollen, der specifisch leichtern Luft folgend, in das Ableitungsrohr eintreten und durch dasselbe ins Freie gebracht werden können.

Man erwärmt die Luft im Saugrohr entweder durch einen Stubenofen, oder durch ein Heerdfeuer; durch brennbares Gas, so man darin unterhält.

Abundantia, Ceres, die Göttin der Blumen und Feldfrüchte; sie hat die nämlichen Attribute, Kornähren oder ein Füllhorn. S. Ceres.

Abwägen, Abwiegen, Nivelliren, mittelst einer Sehwage oder eines Nivellirinstrumentes eine horizontale Linie auf dem Felde bezeichnen. S. Nivelliren.