

Die Einrichtung dieser Gebäude muß der Absicht entsprechend seyn. Ein Saal zum Essen, einer zum Arbeiten, einzelne Zellen zum Schlafen, oder gemeinschaftliche Schlafsäle, jedoch mit Rücksicht auf die nothwendige Absonderung der Geschlechter, so wie Küche, Keller und Wohnung nebst den nothdürftigsten Bequemlichkeiten für den Aufseher des Hauses sind wohl die nothwendigsten Erfordernisse solcher Gebäude. Wird ein Armenhaus zur Verpflegung und Heilung Kranker und Nothleidender bestimmt, so heißt es ein **Krankenhaus** oder **Lazareth**. Ein solches Gebäude muß mehrere Abtheilungen und hohe, geräumige und heizbare Säle für die verschiedenen Arten der Kranken enthalten und die Genesenden müssen wieder besondere Zimmer bekommen. In den Krankensälen muß man vorzüglich auf einen fortdauernden Luftwechsel und auf reine Luft besonders bedacht seyn. Dieses kann durch Ventilatoren oder Defen und Kamine, die im Zimmer geheizt werden und die verdorbene Luft einsaugen, bewirkt werden. Im untersten Stockwerke des Hauses können die für eine solche Anstalt nothwendigen wirthschaftlichen Appartements, auch die Wohnung des Aufsehers und Krankenwärters angebracht seyn.

Man erbaut die Krankenhäuser gern auf einen trocknen luftigen Ort, auf die nordöstliche Seite einer Stadt oder eines Dorfs.

Armierung des Magnets, ein künstliches Mittel, die anziehende Kraft des Magnets zu verstärken oder zu concentriren.

Armierung eines Balkens, die künstliche Verstärkung seiner respectiven Gewalt durch eingeschnittene Zähne, mittelst welcher derselbe in andere Balkenstücke eingreift. S. Sprengwerk.

Armlöcher, in einer Radwelle, durch welche die Arme des Rads gesteckt werden, die man bei Mühlrädern darin verkeilt.

Armstange, eine eiserne Stange, welche bei Brunnen- und Wasserkinsten an einer Welle befestigt wird, um die Druck- oder Kolbenstange daran zu hängen.

Arriere-cour, der innere Hof in einem Schlosse, welcher gänzlich oder theilweise mit Gebäuden eingeschlossen ist.

Arriere-vousure, ein gewölbter Bogen, welcher über einem steinernen Fenstergewände liegt und die Oeffnung des Fenstereinschnitts bedeckt.

Arondissement, zierliche Schweifung eines Simswerks oder ganzen Gebäudes.

Arschine, ein russisches Längenmaaß, 315,⁴ Pariser Linien enthaltend, wenn der alte Pariser Fuß (pied du roi), welcher sich zum rheinländischen wie 14400 zu 13913 verhält, in 144 Linien eingetheilt wird. Die Arschine ist also um 37,² Linien größer als eine rheinländische Elle. Die Sasche hat 3 Arschinen oder 946,² Pariser Linien.

Arsenal s. Zeughaus.