

fache Bequemlichkeit und erlaubt eine Accurateſſe in der Conſtruction, welche ſonſt wohl nicht zu erreichen ſeyn möchte.

Zunge (Languette), heißt die 3 Zoll dicke Scheidewand aus Backſteinen, welche zwei oder mehr vereinigte Schornſteinröhren von einander trennt. Man verſteht darunter auch den Unterſchied in einem gemeinſchaftlichen Brunnen; die Schiedwand in der Röhre oder dem Schlauch eines Abtritts ꝛc.

Zunge, Bühne, ein Einbau in einen Strom. S. Bühne.

Zunge, gewöhnlicher Spund. S. d. Art.

Zungenziegel, Dſenzungen. S. Biberſchwanz.

Zurückprallung der Körper. Ein Körper wird von einer Fläche, auf die er ſtieß, unter eben demſelben Winkel wieder zurückgeworfen, unter welchem er auffiel.

Zuſammenfügung oder Verbindung der Baumaterialien, bei den Steinen (*Liaison*), wenn ſie dergeltalt verknüpft ſind, daß die Fugen niemals auf einander treffen; bei dem Holze (*Assemblage*), wenn der Zweck des Zuſammenhangs erreicht iſt und durch mechanische Kräfte nicht wohl getrennt werden kann.

Die Zuſammenfügung des Bauholzes geſchieht durch Zapfen und Loch (*Assemblage par tenon et mortaise*); durch Einſchleifung eines Zapfens in einer ſchon ſtehenden Wand, welche nicht verrückt werden kann; durch Aufblattung (*Enchevau-chure*); durch Aufblattung mit dem Schwalbenschwanz (*Assemblage à queue d'aronde*), oder durch Kerben (*Assemblage par embravement*); durch An- oder Aufpfropfen, um ein Stück Holz zu verlängern (*Enter*); durch Einſchnitte oder Verzahnungen (*Assemblage en crémailler*), oder mittelſt der Verſchränkung (*Assemblage par crenaux* oder *par entaille*); durch Zapfen und Loch nach der Gebrung (*Assemblage en onglet*); durch den verlornen Zapfen (*Assemblage en clef*); durch die einfache und dopplte Verſammung, Verſammung mit dem Schwalbenschwanz; durch die Verſatzung (*Renfort*) u. ſ. w.

Zuſammensetzung der Kräfte, zuſammengesetzte Bewegung ſ. Bewegung.

Zweige (Sousses) ſ. Hülfen.

Zweihauptige Mauer, zweihäutige Mauer, eine Mauer, die auf beiden Seiten bündig oder glatt gearbeitet iſt wie überhaupt jede freistehende Mauer ſeyn muß. Vgl. Einhauptig.

Zweischliße ſ. Diglyphen.

Zwergofen, Querosen, ein Stubenofen, welcher mit einer ſeiner langen Seiten nach der Wand gerichtet iſt.