

Zwinger, in befestigten Städten ein schmaler Gang zwischen der äußern und innern Stadtmauer.

Zwischengeschirr, derjenige Maschinentheil, welcher die Wirkung der bewegenden Kraft weiter zur Gewaltigung der Last fortpflanzt; wie z. B. ein Feldgestänge.

Zwischenstäbe, Stege (Striae, Costes des Cannelures, Orli dei Canali), die zwischen den Cannelirungen einer Säule stehen bleibenden Theile des glatten Säulenschafts; ihre Breite ist dem 4ten oder 3ten Theil der Aushöhlung gleich. S. Aushöhlungen.

Zwischentiefe (Metopa) s. Metope.

Zwischenweite (Intercolumnium) siehe Säulenweite.