

Gesier. Sind die oberste Jöcher im Schacht.

Tragstempel. Ist/das Holz darauff der Schacht ruhet.

Jöcher oder Kocher. Sind Hölzer so quer auff die Tragstempel geleyet werden solche Hölzer hinlegen heist das Gebirg mit Köchern einstreichen / zu Goslar heissen sie Schrott.

Ein Strichholz. Ist/das denen Löchern entgegen gesezet wird / zu Goslar nennen sie dieses Holz / Hauptholz.

Verpfändt. Ist/kurz gespalt Holz / so in den Rissen zwischen die Jöcher geschlagen wird / solches Holz einschlagen / heisset verpfänden.

Wandruhten. Sind grosse Hölzer zu 6. 7. Spann so vor die Jöcher gesezet werden / und demselben haltniß geben.

Zumhölzer. Sind so in die quer in den Schacht geleyet werden / woran die Schachtstangen befästiget / und die Jöcher für Schaden / so die Tonnen thun können / dadurch verwahret werden.

Anfälle. Sind Hölzer zu 5. oder 6. Spannen / welche das hangende halten müssen / zu Goslar / weil die Schächte Seiger / sind in den Schächten keine Zumhölzer / Wandruhten / noch Anfälle von nöhten.

Getrieb. Ist / wann in gerölligem Gestein man auffbauet und mit Pfälen das nachriesseln oder nachschießen des Gebirges verhütet.

Anstecken. Heist solche Arbeit anfangen / ex. gr. die Streck muß mit Getrieb angestecket werden / ist / dieselbe muß mit Pfälen verbauet werden.

Spreitzen. Sind Hölzer zu 2. 3. 4. Spannen / damit die haufällige Gezimmer im Nothfall gestüzet werden.

Schachtstempel. Sind Hölzer so tieff auff beyden Seiten eingeschnitten / und zwischen die Wandruhten und Anfälle getrieben werden.

Außlauffen. Ist / die Wandruhten und Anfälle außhauen / daß der Stempel Zapffen darein kan getrieben werden.

Zapffen. Ist / das unterste außgehauene Ende der Stempel.

Schaar. Wird genannt der Einschnitt an den Schachtstempeln.

Schacht Latten. Sind gespaltte kleine Bäume / daran die Berg Rübels auff und nieder gehen / zum Zellerfeld werden sie Scheid-Latten genennet.

Kasten. Sind wann man in den Gruben weite gebrochen / und starcke Stempel ins hangende und liegende angetrieben / Stangen so Kasten Stangen heissen / auff die Stempel legt / und hernach die Forderung zu ersparen den gewonnenen Berg darauff sezet oder stürzet.

Versehter Berg. Ist / Erde und Gestein / das auff die Kosten oder alte Strecken versehet und gestürzet wird.

Punloch. Ist / ein Loch ins fäste Gestein geschlagen / worinn die Stempel gesezet oder geleyet werden.

Schussbüne. Sind Hölzer so über den Schacht geleyet werden / daß der Bergmann sicher darunter arbeiten kan.

Den Schacht zubühnen. Ist / denselben mit Schachthölzern zu legen.

Schachthölzer. Sind / damit sie den Schacht / wann durch denselben nicht gefordert wird / zu legen.

Bünen in Schacht. Sind die Absätze im Schacht / so umb desto besser die Fahrten an zu häspeln und den Bergleuten die Fahrung zu erleichtern gemachet sind.

Fahr