

134 Redens- Arten bey dem Schmelz- Hütten.

Bernasen ; Schlacken im Schmelz- Ofen über die Form setzen/ damit sich das Gebläse nicht verseze.

Umschaalen/ ist die Eichschälgen uff der Probir- Wage umb- wechseln.

Vorlauffen / ist Erz / Vorschläge und Schlacken vor dem Schmelz- Ofen zu Fertigung der Schicht schaffen.

Vorschläge sind Zusätze / welche dem strengen Erz zugesetzt werden/ damit sie desto ehe zum Fluß kommen.

Vorsekzwand/ ist die Wand unten am Herde.

Vorwand/ ist die Wand an den Schmelz- Ofen über den Herd.



Ungemachet/ ist/ wenn der Schmelzer den Ofen wieder zurichtet uff ein ander Schmelzen.

Zuschläge/ sind Kiese / Schlacken / Bley / Herd/ so dem Erz zugesetzt werden/ daß es desto besser in Fluß gebracht/ und rein gearbeitet werden kan.

E R D E.

