

4. Ein vierzig-schuhiges Holz thut zwey Stück/soll lang seyn 34. bis 35. Schuh.
5. Ein funfzig-schuhiges Holz thut drey Stück/ dessen Länge soll seyn 44. bis 45. Schuh.
6. Ein sechzig-schuhiges Holz thut sechs Stück/ ist lang 54. bis 55. Schuh.
7. Ein siebenzig-schuhiges Holz thut zwölff Stück/ dessen Länge ist 62. bis 65. Schuh.
8. Ein Dumm- oder Thumbaum ist siebenzig Schuh lang.
9. Ein vierzig-schuhiger Dach-Sparr/ thut ein Stück.
10. Ein funfzig-schuhiger thut zwey Stück.
11. Ein sechzig-schuhiger ist drey Stück.
12. Tanne-Bretter seynd lang sechszehen Schuh/und dick ein Zoll.

Das geschnittene Holz / im Herzogthum Württemberg / ist nachfolgender Grösse.

Eichen-Holz.

1. Ein Eichene Thiel oder Bret ist lang 18. Schuh / und dick 4. Zoll.
2. Ein Eichene Thiel 14. Schuh lang/ ist dick 2. Zoll.
3. Ein Eichene Thiel 16. Schuh lang/ ist dick 1. bis 4. Zoll.
4. Ein Eichener Nahmschenkel ist lang 16. Schuh/breit 5. Zoll/und dick 4. Zoll.
5. Ein Eichene Latten ist lang 16. Schuh/und 2. Zoll ins Gevierdte dick.
6. Ein Eichen-Stab/von 15. bis 16. Schuh lang/ ist 2. Zoll ins Gevierdte dick.
7. Ein Eichen gevierdter Stab ist 14. Schuh lang.

Tannen-Holz.

1. Ein Zweyling von 7. bis 14. und 16. Schuh lang.
2. Ein gemein Bret ist 14. bis 16. Schuh lang.
3. Ein Nahmschenkel ist 14. Schuh lang.
4. Eine Latten ist 14. bis 16. Schuh lang.

Büchen-Holz.

1. Ein langer Büchener Bett-Stollen soll lang seyn 10. Schuh.
2. Ein kürzer Bett-Stollen 5. Schuh.
3. Ein Büchen Brett 16. Schuh lang.
4. Ein Büchener FURNIER-Span 6. Schuh lang.

Das III. Capitel Von den Steinen.



Die Steine haben wir zum Theil von der Natur / und werden auch anderwertlich durch menschliche Geschicklichkeit zugerichtet und bereitet.

Die natürlichen Steine werden aus den Stein-Brüchen gebrochen/ deren etliche dienen Kalk daraus zu machen ; Andere aber werden zu den Mauren gebraucht.

Nota. Von denen Steinen / so man zu dem Kalk nimmt / soll besser unten geredet werden.

Die Steine/von denen man die Mauren machet/seynd entweder Marmor/ oder harde Sand-Steine/die man auch lebendige- oder Bruch-Steine nennet ; oder aber es seynd weiche und zarte Steine.

Die Marmor- und Bruch-Steine sollen alsbald/ wenn sie gebrochen seynd/ verarbeitet werden/ dann sie alsdann viel gelinder und besser zu arbeiten seynd/ als wann sie eine Zeitlang an der Luft gelegen wären; Dann/alle Steine/ je länger sie gebrochen ligen/ je härter sie werden/ und können dorohalben alsbald angelegt werden. Aber die zarten und weichen Steine/ (bevorab da uns ihre Natur und Vermögen unbekannt ist) wann sie etwa an einem Orte gebrochen worden/ da zuvor noch keine gebrochen worden sind/ sollen im Sommer gebrochen/ und unter dem freien Himmel gelassen/ und sie innerhalb zwey Jahren nicht verarbeitet werden; Sie werden aber dorohalben im Sommer gebrochen/ dieweil sie der Winde/ Regen und Frost nicht gewohnet sind/ damit sie durch das Liegen allgemach verharten/ und geschickt werden dem Ungewitter zu widerstehen ; Auch lässt man sie also lang ligen/ auf daß diejenige/ so Schaden genommen/ ausgesezen/ und in die Fun-