

Zu Eisleben/ vnd an öttern in der nähe/ wan sie schifer die erdtwachs in sich habende/ rösten/ auß welchen das kupffer gmachet wird/ so brauchen sie kein hauffen holz/ sonder gepundt reiser: vorzeite warffendt sie solcherley art stein als bald über die gepundt reiser/ die sie auß den schächten gezogē hattendt/ vñ mitt disen also angezündt/ rösten sie jetzunder: eben dise fürendt sie erstmalen über ein hauffen zusammen/ darnach ligendt sie darauff ein zeitlang/ daß sie der luft vnd rege etlicher massen lindt mache/ als dan bey dem hauffen spreittendt sie die gepundt reiser/ vnd fürendt darein die nächste schiferstein/ darnach widerumb an ein lähr ort/ von welchem erstmalen die stein hingenommen seindt/ legendt sie die gepundt reiser/ vñ werffendt stein hinein/ die den ersten zum nächsten seindt/ daß thündt sie als lang/ bis die stein alle zu dem endt/ auf die gepundt reiser gworffen seindt/ vnd ein hauffen werde: zuletzt zünden sie die gepundt reiser an/ aber nicht an diesem teil da der windt wähet/ sonder am teil gesen über/ auf das nicht das feur vom gewalt des windts/ erregt/ die gepundt reiser ehe verzere/ dan die stein geröst/ vnd lindt werde: mitt welcher weis zwar auch die stein/ welche dem gepundt nach seindt/ das feur an sich nemen/ vñ das selbige auch den nächsten mitteilen/ vnd dise widerumb den nächsten/ vnd brin net also der hauff gar oft bey dreissig/ oder mehr tagen/ hart aneinander. Aber der schifer gibt viel d' matery von sich/ die eine eigeschafft hatt mit federn weiss/ wie ich an eim anderen ort gesagt hab.

Ein hauff der schifersteinen A. Ein angezündter rost B.
Der schiferstein in die gepundt reiser gefüret C.



Aber das ärz wirt darumb gepancket/ daß das ärz/ von steinen vñ von den schiferen