

Vom brennen der Scheidewasser.

Was man für Laimen und Kolben zum Scheidewasser brennen brauchen sol.

Der Laim damit man die Helm und Vorleg pflegt zu verluttirn, und die Scheidtkolben zu beschlagen/ der sol also zugerichtet werden:

Nimb guten Laim/ schlemme den in Wasser/ daß das steinige und der grobe Sandt davon kömpt/ mache ihn zu Ballen/ und laß ihn an der Sonnen wol drucknen/ solches geschlempften Laims nimb alsdann zehen Theil/ und zwey Theil geschlempfter Aschen/ drey Theil gefeimbten Roßkoth/ ein Theil Hammerschlag/ und zwey Theil geschlagene Riehaar/ und menge diese Stücke alle unter einander/ und feucht sie an mit frischen Ochsen oder Schafsblut/ daß noch warm ist/ und schlag sie wol mit einem Behreisen/ Man möchte auch unter diesen Laimen Klein gerieben Benedisch Glas nehmen/ doch nicht zu viel.

Mit diesem Laimen kan man alsdan die Scheidkolben/ und die grossen Kolben/ darinnen man Scheidewasser brent/ und im Fehr viel leiden müssen/ beschlagen/ Er dienet auch/ daß man die Ofen/ so man Heitzen nenhet/ damit zusammen setz/ dann er helt fest und reißt nicht.

Den Laim oder dünne Mixtur aber/ damit man die Fugen/Helm oder Vorlage zuberluttirn pflegt/ wird also gemacht:

Nimb Eyerweiß so viel dich dünckt das gnug sey/ zerschlag es in einer ziehnen Schüssel/ und nimb einen reinen Schwamb/ druck das Eyerweiß darein/ und wieder aus den Schwamb in die Schüssel/ daß thu so lang/ biß es so klar wird/ wie ein Brunnwasser/ darnach nimb Staubmehl vier Loth/ Bolus armeni ein Loth/ weissen trögen Käß ohn Rinden zwey Loth/ sanguis Draconis ein Loth/ Die Stücke alle Klein gerieben/ und durch ein Härinsieb gesiebt/ vermenge mit Eyerklar/ damit beschlag die Fugen/ oder magst ein Tüchlein darein nezen/ und die materia darauff streichen/ nachmahls umb die Fugen legen/ und von sich selbst drucken lassen/ allein das es geschehe ehe du es in die Wärme bringest oder anfewrest/ so helt solche mixtur fest/ und die Spiritus richten nichts aus.

Folget ein ander Laim/ damit man die Gläser/ Kolben/ und Krüge/ die im Fehr fest halten sollen/ auch beschlagen kan: Nimb einen guten geschlembten drucknen Laim/ ein wenig Trachenblut/ und Bolus armeni. und darzu den dritten Theil Löpffertthon/ und ein drittheil eines halben Theils ungeleschten Kalks/ mach jedes insonderheit zu Pulver/ und feuchte das mit Eyerweiß/ wie oben gedacht/ oder mit warmen Ochsen oder Schafsblut/ thu darzu so viel Abschabicht von Tüchern/ oder Scherwolle von Parchent/ als des Bolus gewest ist/ alles wol mit einem Holze unter einander gemenet/ damit beschlag die Kolben/ aber nicht dick/ verluttir auch die Fugen damit/ solcher Laim helt im Fehr fest. Dergleichen sind andere mehr Laim zu dem verluttirn zugebrauchen/ die auch wol halten/ Weil aber meines Bedünkens die jetzt gemelten am besten/ habe ich umb Kürze willen/ andere Zusätze unterlassen/ Wird derhalben ein jeder selbst wol wissen/ welcher ihm am dienstlichsten seyn mag.

Die Gläser oder Kolben/ in denen man pfleget zu scheiden/ oder in die man Scheidewasser thut/ die sollen von Benedischen Glas gemacht seyn/ doch in ziemlicher Dick/ dann wo sie zu starck von dickem Glas gemacht werden/ wollen sie nicht recht halten/ die aber eine ziemliche rechte Dicke haben/ und nicht steinicht sind/ können vielmehr erdulden/ Und wofern die Gläser von andern Glas gemacht werden/ so greiff das Scheidewasser dieselben an/ und brechen gar leichtlichen/ dadurch Schaden geschicht/ zu dem werden sie auch dunkel und bleich.