

Erzes Flüssigkeit zu regiren/
 ein Heerd bald hoch/ bald nie-
 drig zu richten/ und die Form
 (in welchen die Balgliesen seyn)
 zu Zeiten wohl/ zu Zeiten nur ein
 wenig abhengig/ zu flüssigen
 Erzen den Herd niedrig/ und
 die Form etwas hengig/ das
 Gebläse lind: zu strengen Er-
 zen einen tieffen Herd und starck
 Gebläß zugebrauchen/ damit
 wenn der Stich=Ofen mit Ge-
 stübe fleissig zugemacht/ Herd
 und Spor wohlgestossen/ aus-
 geschnitten/ und abgewärmet/
 die Form recht geleyet/ das Ge-
 bläse gleich geführet/ der Führ-
 Herd gebührllich gesencket/ und
 auff Bedürffniß Neben=Wän-
 de eingezogen/ Sohl=Steine
 geleyet/ fein vernasset/ die Bal-
 ge wohlgehangen/ un̄ der Ofen
 im Anfang dunkel gehalten/
 nicht übersehet/ das Auge nicht
 eher auffgestochen/ bis es recht
 ange-