

Der Welle / treten / und die  
Stempel uffheben.

Ding-Herren / welche die Erze  
rösten / deren Gehülffe heist Rost-  
wender.

Donnen / Gefäße / darinnen Erz  
durch Pferde aus der Gruben ge-  
fördert wird.

Donlege / schübisch / flach.

Donleger-Schacht / ein flacher  
schübischer Schacht / der hangends  
und liegends hat.

Dörner / heißen die Schlacken /  
so von Kupferseigern übrig bleiben /  
und noch Metall bey sich führen.

Drückel-Pumpen / wenn man  
dieselben muß nieder drücken.

Drusen / sind durch Witterung /  
oder durch Erd-Feuer zermülmete  
und verbrandte Erze / gleich als  
wenn sie von Bienen außgesogen  
wären.

Drusen erschlagen / solche durch-  
löcherte Erze antreffen.

Durchlaß / Durchwurff / ein  
von Drat geflochten Gitter / wo-  
durch das gepochte Erz fällt.

X 3 Durch-