

Ritzen/ mit dem Ritz-Eisen in das Gesteine hauen/das man Reile hinein treiben kan.

Rohe Schicht/ wenn die geringhaltigen Erze mit Kiesen beschicket werden/ uff die Rohe Schicht es wagen/ leichtsinnig seyn.

Rohstein/ geringe Erze/ zu welchem Rife gesezet/ und einmal durch den Ofen geschmelzet / und also in Rohstein gebracht sind.

Ronnbaum/ Rohbaum / das runde Holz/ welches uff den Haspel = Stützen lieget / darauff das Seil auff- und abe gewunden wird.

Rosen-Gut/ gediegnere und selbst gewachsener Victriol.

Rost in der Gruben/ eine flüssige Materie / so mit dem Wasser aus den Gängen läufft/ und sich an das Gesteine sezet.

Rost/ sind auch gebrante Erze.

Rost abtrecken / denselben von oder uff die Wage thun.

Rost ansetzen / denselben uff die Schmelz-Ofen stürzen.

Rost fortsetzen/ die gebrante Erze uff