

be-Herd den Herd hebt / und nicht
getrieben werden kan.

Säue bey den Seigern / sind
Schlacken / die noch viel Metall
bey sich führen.

Satz an der Kunst / Röhren / da-
durch das Wasser in den Sumpff
gezogen wird / bestehet in 3 Röhren /
als 1. in der Schlung = 2. Thürel =
3. einer grossen Röhre.

Sätze hinein richten / die Röh-
ren recht in den Sumpff legen / da-
mit das Wasser kan heraußgezo-
gen werden /

Satz-Liedern / den Holm mit
neuen Ledern versehen.

Schacht / eine tieffgebrochene
Weite / worin man einfähret / Erz
und Berge heraus fördert.

Schacht aufstonnen / mit Bre-
tern verschlagen.

Schacht außwechselfn / an statt
faulen Bezimmers frisches legen.

Schacht außzimmern / mit Holz
verbauen / daß er nicht einfält.

Schacht fassen / eine solche Wei-
te nehmen / daß die Kübel neben
eins