

Seiger-Ofen / ist auffgemauret /
darauff werden die Seiger-Stü-
cke geleget und geseigert.

Seiger-Stücke / rund vñ schwar-
zen Kupfer und Bley.

Seiger-Scharten / eiserne Plat-
ten von 14. El. so auff den Sei-
ger-Stück gesezet werden.

Seige-Bleche / so umb die Sei-
ger-Ofen liegen / darauff die Sei-
ger-Stücke gesezet werden / und
die Kohlen zusammen halten.

Seil aufftragen / auffwinden.

Seil-Hacken / ein eisern an
beyden Seiten gekrümmeter Ha-
cken / damit die eisernen Seil / wenn
sie zureisen / zusammen gehenget
werden. [bricht.

Seil-Kollert / wenn es entzwey

Seiten-Bleche / Eisen in Puch-
Troge / die verhüten / daß die Er-
ze / die Wände in Puch-Troge
nicht entzwey drücken.

Seiten Hacken / damit die Sei-
ten-Bleche im Puch-Troge ange-
zogen werden.

Sendel / kleine eiserne Haspen /
damit