

Umbruch / wenn uffn Stolln
das Gesteine so rollig / daß so große
Unkosten uff das Verbauen ges-
hen / so wird durch qver und gut
Gesteine ein Gang gemacht / daß
das Wasser darauff ablauffen kan.

Umbruch treiben / diese Ar-
beit verrichten.

Umbschalen / die Entschälgen uff
den Wag-Schalen umbwechselfn.

Unedel Erz / welches nicht reich-
haltig.

Unerschroten Feld / da noch
gantz keine Arbeit geschehen ist.

Unterfessel / Bäßlein in der Wäs-
sche / darinnen die Unter-Planen /
als in welchen sich noch viel unar-
tiges setzet / gewaschen werden.

Unterhauene Wände / das Ges-
teine über den Strossen / welche
müssen gestützet werden / daß sie
nicht herunter fallen.

Unter Herd / ist der Stich-Herd.

Unter kriechen / in Anfang eines
Stollens Lhürlein setzen / daß man
den Arbeiter am Tage nicht sehen
kan. It. an einem Orte arbeiten.

Unter-