

Das erste theil

vnngleichem gewicht stehet / im ge-
brauch haben / allemal den halben
theil Kugel schwer / Pulver einzula-
den / welche ladung zu gebürlichen
zeiten / recht / vnd keines wegs zutas-
deln / Aber darauff zudringen vnnd
fürzuwenden / sie habē dise lehr von
iren Meistern / nemlich one minde-
rung oder mehrung bey solcher eini-
gen maß zu bleiben / ist sehr kindisch /
denn alle wolerfarne Büchsenmeis-
ter / so vil ich deren von solcher
Kunst reden hören / wöllen einhellig /
das ein Büchsenmeister alle vmb-
stend vnnd gelegenheit betrachten /
vnd die art jedes Korns zuvor suchen
vnnd erkennen / als dann nach dem
selben / mit bedacht / eine füglichelade-
dung erwehlen vnd auferlesen soll.

Die höchste
ladung der
aller größe-
sten Stück.

So ist nun dises die aller sterck-
ste ladung einer Büchsen / so einen
Pulversack oder eine Cammer hat /
wann der oder dieselbig gantz vnd
gar mit Pulver / vnd dem darzu ge-
hörigen Klotz oder fürsschlag / außge-
füllet wirdt.

Da