

druckte Regul hinweg (dann solche nur allein darben/
umb zu sehen / wie die Regul gemacht seyn soll /) das
übrige kleistere auf vorgemeldtes Brettlein fleissig und
also auff / daß die Mittags-Lini ganz winckelrecht ge-
gen der Seiten / so an die Wand gesetzt werden soll/
kommen/mach alsdañ die Regul von Messing/ Kupf-
fer oder Holz / massen gemeldter Abdruck zu erkennen
gibt / und sihe daß solche mit Fleiß in den Puncten ein-
gelassen werde.

Wann du nun die Abweichung einer Wand er-
fahren wilt/so halt das Declinatorium an die Maur
oder Wand/und setz einen guten just viereckigen Com-
pafs an die Regul / treib solche sambt dem Compafs
so lang auf eine Seiten / biß die Magnet-Nadel recht
auff der Mittags-Lini einschlägt / alsdann sihe wie vil
Grad die Regul weist / ob die Abweichung von Mit-
tag gegen Auf-oder Niedergang seye / das findest du
darben verzeichnet.

Geschehe es aber/ daß dir ein Wand fürkame / die
von Mitternacht/entweder gegen Orient oder Occi-
dent wiche / welches darben erkennt wird / wann der
Compafs umbgewendt werden müst/ daß er in seinen
im Compast-Kästlin verzeichneten rechten Stand
komme/ wann dises auch geschehe / so sihe (wie obge-
meldt) wie vil die Regul grad abschneide/ die müssen a-
ber anders geneit werden/ als zum Exempel die Regul
weist 40. Grad / wo stehet Abweichung von Mittag
gegen Morgen / muß es heissen die Wand weicht 40.
Grad