

Wie die dritte Scrupul auffzutragen.

Die dritte Scrupul müssen auch bisweilen in acht genommen werden: Sonderlich wenn man Gefäße mit kleinen Böden zu visiteren hat/da eine gar genawe Abmessung der Diametern von nöthen ist. Wie wol dieses mehr in Kurgweil/als in Ernst/vorzufallen pflegt.

Diese dritte Scrupul der Ruten einzuzzeichnen: Theile der untersten Scrupul der zweyten Gattung/in zehn dritte Scrupul; dergestalt/ daß du den ersten Dritter dahin reisest/ da die $\frac{3}{6}$ der Längruten wenden: Den Andern/zu End der $\frac{5}{6}$ auff der Längruten: Den Dritten/zu End der $\frac{6}{2}$: Den Vierdt:en/da sich die $\frac{7}{1}$ enden: Den Fünften/zu End der $\frac{8}{3}$: Den Sechsten/zu End der $\frac{8}{7}+$: Den Siebenden/zu End der $\frac{9}{4}+$: Den Achten/zu End des $\frac{1}{1}+$: Den Neundten/zu End der $\frac{10}{7}/rc.$ Wenn der erste Zweyter also gerheilet; mußt du die Folgende dem Augenmaß nach absehen/ vnd zehlen/well sie/wegen ihrer Enge/wircklich nicht können in zehn Theile zerschnitten werden.

3

Folget