

Kleinerer Durchschuß dient zum Verlängern der verschiedenen Zeilenbreiten, so wie zum Durchschießen kleiner Colonnen bei Tabellen, Ziffern u. s. w.; dieses ist in einer wohlgeordneten Offizin sehr nöthig.

Ueber die Länge von 72 Puncten steigen sie von 6 zu 6 Puncten, und so können sie bis ins Unendliche verlängert werden.

Weil man gewöhnlich auf die Länge des Durchschusses die Breite der Zeilen oder des Formats richtet, so gebe ich in folgender Tabelle die Zahl der n der verschiedenen Schriften einer Buchdruckerei, welche jede Breite erfordert.