



E. F. außgesteckt / oder eingemacht / daß den obern Boden doch nicht anrühre / durch den obern und Zwerch = Boden wird eine Röhren G. H. gemacht / die etwas oben über den obersten Boden außgehet / auf welche der Zuber oder Wasser = Geschirz angemacht und gestellt ist / von dem untersten Boden aber so vil abstehe / als der Ausfluß erfordert ; diese Röhren wird am obern- und zwerch = Boden fest angelöhret. Es wird auch eine Röhren K. L. M. gleichfalls durch den obern Boden eingemacht / die von dem Zwerch = Boden umb etwas abstehe / in dem obern aber fest eingemacht seye / und von sich selbst den Ausfluß in das grosse Geschirz oder Zuber / der auf der Röhren G. H. stehet / verrichte / als welches alles hol aneinander gemacht ist. Nach solcher Zubereitung wird das Geschirz / oder Zuber A. B. durch das Loch N. mit

N. mit