

Rost / auf einen Ziegel-Fuß / Der voll  
 kleiner Aschen gedrückt ist / und bedecket  
 solchen mit einer Stürzen / und schüttest  
 alsdann den Ofen voll unglühender  
 Kohlen / bis oben an den Deckel des  
 Ziegels / dann leget man eine Schaufe-  
 fel voll glühender Kohlen darauf / umb  
 den Ziegel herum / und über solche wie-  
 der andere Kohlen / und läßt also das  
 Feuer von oben angehen / und hinab-  
 brennen / so darff man sich nicht besor-  
 gen / daß der Ziegel leichtlich zerreiße /  
 wie es oft geschiehet / wann man solche  
 in allzu jähe Hitze setzet. So nun das  
 Feuer in dem Ofen aller wohl ange-  
 gangen / und du siehest / daß auch der  
 Ziegel rechtschaffen erglüet ist / so decke  
 ihn auf / und besiehe ihn wohl / ob er kei-  
 nen Sprung noch Riß bekommen hat /  
 dann thue dein just-abgewonenes Sil-  
 ber darein / bedecke den Ziegel wieder /  
 und schütte aber Kohlen darauf / und  
 laß das Feuer wieder starck angehen ;  
 und so es niedergebrannt ist / und dem  
 Ziegel fast gleich kommen / so öffne den  
 Ziegel wieder / und schürte / wann sich