

schon Risse und Brüche bekommen sol-
te / so schadet es dem Silber nichts
mehr / weilen solches schon gleichsam
wie halb zusammen geschmolzen ; nach-
deme wird das Geschirz zerschlagen / und
wo es nicht zusammen geflossen / mit
warmen Wasser wohl ausgesüßet / mit
Bley angesotten / und hernach auf dem
Feste abgetrieben / so hat man sein Sil-
ber auch wieder / und das Scheidewas-
ser ist zum Scheiden wieder so gut / als
zuvor.

Das LXIX. Cap.

Wann etwan das Silber im
Herüberziehen mit herüber ge-
het / wie solches aus dem Aqua-
fort niederschlagen
ist.

Man nimmt Mercurii vivi 4 Loth /
Bley 1 Loth / zerläßt es im Feuer /
dann gießt man den Mercurium dar-
an / rühret es unter einander / und gies-
set es auf einen glatten Stein / zerföhlet

R 6

Dep