

2. Da dergleichen Abweichung nit zu gelassen.

Weilen aber die Orther vnterschiedlich / auch so vielerley Casus vorkommen / als kan man nit wol derselbigen Bevestigung in gewisse Regel einschliessen / noch der Regular Fortification gar genau nachkommen / so seynd jedoch nachfolgende General Regeln in acht zu nehmen.

1. Ein Irregularer Orth / je näher derselbige der Regular Fortification mit seinen Wercken nachkommt / je besser vnd stärker ist desselbigen bevestigung.

2. Je höher die Irregulare Wercke ligen / je weniger kan man denselbigen beykommen / derowegen seynd sie stärker als auff der Ebene.

3. Die