



CAP. XI.

Wie man den Böler laden solle.

Erstlich den Böler gerad oder winkelrecht zu stellen mit dem Mundloch über sich / so legt man oben darauff eine Schrotwag über zwerch mit der Bley-
 schnur / wann man aber keine hat / so legt man nur ein
 Liniel oder Richtscheit darauff / vñ setzt auff solches den
 Quadranten / biß sein perpendicul recht innen stehet /
 so aber der Böler auff eine seiten hängt / muß man ih-
 me mit vnterlegen helffen.

2. Nach