

Erklärung der üblichen
Berg-Phrases, so bey dem schmel-
zen / probieren und Müntz = Wesen
vorfallen / was dadurch zu ver-
stehen.

A.

Angeflogen Erz ist / wann auff der
Unarth gut Erz lieget / als wann es
darauff gemahlet wäre.

Affter ist gering überblieben Erz von
geringen Silber-Halt.

Abstrich ist / was sich von treiben vor der
Blöthe absetzet.

Ausgepauschte Schlacken sind die
schon vorgeschlagen / und gleichsam biß auff
den Todt gearbeitet seyn.

Auschüren / ist die mit dem Kenn-
Eisen aus dem Schmelz = Ofen gezogene
Ofen = Brüche und Schlacken mit der
Schauffel auswerffen.

Ausblasen / heisset nach verrichteten
schmelzen oder treiben die Ofen durch
den Wind der Fälge abkühlen / daß man
desto eher darinnen arbeiten könne.

A 3

Aus.