



10

ARCHITECTVRÆ DE- FENSIONIS, OFFENSIONIS. VÈ PROOEMIUM.

Sie wir zu der Art vnd Natur schreiten/
wie heut zu Tag die *Ingenieurs* Kriegsverständi-
gen vnd *Bawmeister* ihre *Bestungen* zu *bawo-*
en pflegen / hab ich vermeint nicht vnbequem
zu seyn / zu mehrerm verstand etwas anzuzeigen von anfang
vnd zunehmung der *Fortification*. Vnd zwar anfänglich ist
zu wissen / das als man vorzeiten *Städt* gebawt / vnd diesel-
ben befestigen wollen / so hat man nur starcke *Wawren* oben
schlecht ohne *Brustmauren* auffgeführt / von dahren *Wan* sich
oben *defendiret* fast in der breiten / daß etwan drey *Wan* auff das
höchste hinder einander habē stehen können / oft auch schmaler /
vnd auff diese weis seind die *defensores* gantz bloß gestanden /
vñ von dem *Feind* weit vbermannet gewesen / also d; drey *Wan*
sich oft in der *Stadt* gegen hundert / auch mehr der *Feind* / im
Felde defendiren müssen. Welches dann ein gantz vngereimt

¶

ding