

Wie man das Schnürlein auf Pfunde  
zu wägen bereiten  
soll?

**F**est dein Schnürlein auff Kannen (wie nach  
der Länge erzählet) gemacht / und wilt ein  
Schnürlein auff Pfunde / auff die andere  
Seiten des ickigen Schnürleins gleich als zurich-  
ten/so verfare mit der Anstellung des Schnürleins/  
wie ickt bey den Kannen Schnürlein geschehen ist/  
dergleichen / darnach nim ein Butterfäßlein voll  
Butter/wege dasselbe und mercke/wie viel Pfund  
Holz und Butter zusammen gewogen / alsdenn  
ledige das Fäßlein von der Butter / und wäge das  
Holz alleine/ und ziehe die Pfund / so es gewogen  
hat / von den Pfunden so das Fäßlein und die But-  
ter zusammen gewogen haben/ ab/ was bleibet / ist  
lauter Butter. Mit solcher Zahl der Pfund laut-  
ter Butter/ gehe in die Taffel Radicum cubicarum,  
gleich wie ickt oben mit den Kannen gethan und  
vollführe es in allen Stücken/ wie bey den Kannen  
Schnürlein verstanden und angezeiget ist/ so gilt ein  
jeder Punct 1 Pfund/ und das Schnürlein ist also  
auch gemacht; dasselbe brauche/wie bey den andern  
ist angezeiget worden.

Und so viel sey auch auff diß mahl vom Quadrat/  
Cubic/Triangel und andern artlichen Schnuren  
genungsam/ denn ob ich wohl die extractiones der  
Wurzel/beyde im Quadrat und Cubic in zwo son-  
derliche Taffeln hierzu gebraucht / gesezet habe / so  
E 3 will