

Q bis R: Diese muß man setzen auf die verlängerten
 Seiten der Zange als von Q in I: von A in M und F:
 und von B in E: so hat man die Länge der Defens-Linien
 AM: AF: QI: BE:

Und endlich hänget man die Puncten IM; FE:
 und IN: MT: wie auch EC: und FD zusammen / so
 bekommt man durch dieses Mittel von den graden Lis
 nien IM; FE die Courtinen: Und von den graden Lis
 nien IN: MT: EC: FD: die Flanquen / und die
 graden Linien AC: AN: QT: BD: sind die Ges
 sichts-Linien der Bollwercke.

Das übrige ist in dem Tractätlein selbst erkläret
 worden.



Erklär