



Stereometren:

Das ist

**Gründliche / vnd vollkommene Bisier-
kunst : darinnen die Zubereitung / vnd rechter ge-
brauch mancherley gattung Bisierruthen/aus Geometrischen
Fundamenten erklärte / vnd bewiesen: auch nicht wenig bis dato
eingerissne schädliche Irrungen entdeckt werden.**

Das I. Capitel.

Bon denen Bisierzahlen/ganzen/vnd zehenden vielfältig con-
tinuirten Brüchen: wie man sie bey den Bisier-
rechnungen schreiben vnd lesen sol.



Iß alles ist im ersten capitel des summarischen Be-
griffs auffführlich gnug erklärte. Ohne not diß orts
merkwiederer. Nur allein ist noch das hie weiter zu
mercken daß ein jeder interpunktirte Bisierzahl gleich-
sam vnendlich möge mit beugesetzten circuitn ergrößert
werden. dadurch nur die ledigestellen nechster zahl
angebildet die bedeutung aber der anwesenden zahl im
geringsten nichts geändert wird. Dessen zum exemplum:
ob ich 1 Zoll oder 1.0', 0", 0''' .0 .0 /rc. Zoll schreibe / ist valors halben
kein vnderscheid. Also ists auch ein ding / ich schreibe 0.0'.3": oder 3' allein:
Wird an jedem ort für drei zweyze scrupul gehalten.

2