

Kann die Thonlage l unter der Schleuse, in eben der Tiefe unter dem Rost bis m fortsetzen. Die Pfähle h brauchen nur mit der Handramme eingeschlagen zu werden. Vorne heraus von c nach m, noch eine Kernwand zu ziehen, würde meines Erachtens überflüssig und von wenig Nutzen seyn. Von der Flügelmauer wird von b, längs dem Vorboden und noch 8 Fuß weiter bis n ein 2 Fuß hoher Zaun, der etwa alle 8 Fuß mit Ankern o befestiget ist, und zwischen welchem und dem Fuß der Uferabdachung eine Berme p q, 2 Fuß breit bleibt. Dieser Vorboden wird angelegt, sobald die Maschinen zum Wasser ausschöpfen entbehret und weggenommen werden können.