

von Bretern mittels hölzerner Stifte hinreichend erfolgt, unerläßliche Bedingungen und Eigenschaften eines für die Weißbleiche bestimmten Schiebbockes. —

Schemel. Sie sind niedrig, aber breit gebaut; ihr Platz ist unmittelbar vor den Fixfässern, da sie dazu dienen, um auf ihnen die zum Fixen und Säuren bestimmten Stücke aneinander zu knüpfen, und von da weg in die Flotte hineinzudrehen. —

Bänke und Lattenroste. Sie können zu gleichem Zweck im Allgemeinen auch dienen; indeß braucht man sie doch häufiger, um die Stücke, mögen sie aus dem Kochfaß, oder aus dem Sauerwasser herauskommen, oder bereits gewaschen sein, auf ihnen ablaufen zu lassen. Die Bänke, welche fest gebaut sein müssen, gleichen ganz den gewöhnlichen; nur mit dem Unterschiede, daß ihre Oberfläche, um das Ablaufen zu befördern, mit zahlreichen Löchern und Abzugskanälen versehen ist. Lattenroste haben, worauf schon der Name hindeutet, die Gestalt und Form eines Feuerrostes; sie enthalten nach Bedürfnis 1, 2 bis 3 Ellen im Geviert; die Latten sind sorgfältig abgehobelt, und stehen ungefähr 1 bis 1½ Zoll auseinander. —

V. Kapitel.

Arrangement.

Es ist nicht in Abrede zu stellen, daß durch zweckmäßige Einrichtung und Anordnung alles dessen, was zu einer Bleichanstalt gehört, der Arbeit sowohl in quantitativer Hinsicht, als auch ganz besonders bezüglich ihrer Werthbeschaffenheit wesentlicher Vorschub geleistet wird. Auf diese Behauptung fußend, wollen wir eine gut eingerichtete Weißbleiche zu beschreiben versuchen, indem wir zuvörderst von dem Gesichtspunkte der dem Geschäftsbetrieb entsprechenden Räumlichkeiten ausgehen. — Ein zweckmäßig gebautes Bleichlokal muß geräumig sein, Alles muß sich drinnen frei bewegen, frei umhergehen können. Denn wenn auch z. B. eine Doppelreihe von Bänken, auf welchen die Waarenposten zu verschiedenen Zwecken aufgeführt werden, Lattenroste, Kochfässer, Fix- und Sauerfässer 2c. einen bedeutenden