

## Von probierung

newen Tigel ins Feuer / laß es schmelzen / geuß es in einen Zeyn / vor dem schlashe ein Centner Gewicht / setze es auff die Capellen / vnd laß es kühl abgehen / so findest du seine haltung.

Wie der probier Ofen rund oder vierecket soll gemacht werden.

Der probier Ofen soll innwendig wol einer spann weit seyn / vnd bey anderthalb spannen hoch. Er mag rund oder vierecket gemacht werden / von der besten Erden die man haben mag / vnd sonderlich da man Gieß Tigel auß macht / der man gebraucht in den Münzen / vnd dick genug / so helt er steht Feuer. Von dem Munthol oder Thürlin / sol er vornen haben ein breyte außladung / als ein Brück / einer spann lang vnd breyt / auff das man die Rollen davor haben vnd handeln mag / auß vnd ein thun / darnach es noth thut. Er soll auch vnden auff einem da zu gemachten