

Von probierung

Bley in Aschenwasser offte gegossen /
wirdt hart als Zyn.

Silber zu reinigen zum gradiern.

Setz das Silber in einen Tigel / vnd
setze es darnach für den Blasbalck / vnd
wann das silber fleusset / so nimb kleinen
gestossenen Köthelstein / vnd wirff also
denselbigen in den Fluß / eines Fingers
dick auff das silber. Das thu ein mal o
der drey / so hastu das aller feinst Silber
das du haben magst / vnd läßt sich gern
gradiern.

Gold scheiden auß dem Silber.

So du das Gold auß dem silber schei
den wilt / so thu ihm also wie nachfolget /
Silber darinnen du dich Goldt vermu
thest auff das dünnest zerschneid in kleine
stücklin / vnd leg es darnach also in starck
Wasser /