

Uebrigens sieht man noch an dieser Abbildung alle Segel, die möglich sind, auf einem Schiffe zu führen. Bloss den Deckschwaber hätte man bei dieser Stellung des Schiffes nicht sehen können, wenn nicht das rechte Schothorn des Schönfahr = Segels in die Höhe gezogen, und der untere Theil des großen Steuerbord = Leesegeles, weggeschnitten dargestellt wäre.

Die Korvette ist eine kleinere Fregatte, welche vorzüglich gebraucht wird, Befehle an Andre zu bringen und Schiffe auszuspähen und zu recognosciren.

4.

D e r K u t t e r .

(Tafel 5, Fig. 2.)

Das hier bemerkte Kupfer ist die Abbildung eines Kutters, welches ein mittelmäßig großes Fahrzeug, das von den Engländern erfunden, und unter allen Fahrzeugen am besten zum schnellen Segeln eingerichtet ist, bezeichnet. Es hat nur einen, aber zum Verhältniß des Schiffes sehr hohen Mast, der nicht gerade steht, sondern hinten etwas überhängt. Sein größtes Segel ist ein Gieksegel, und damit der Baum dieses Segels sich unten über dem Berdecke frei hin und wieder bewegen kann,