

ter gezwungenen werde / vnd desto weiter hinaus sprü-
ße / machet man oben an die Röhre F. ein Röhrlein
von Blech welches unten etwas weit / vnd oben enge
seyn / wie mit H. verzeichnet ist / vnd mit dieser Sprü-
ßē kan man einen grossen fleck in einen Garten / oder
einen grossen Platz der gleich Leinwath / mit gerin-
ger müh bald vbersprüßen / vnd man setzt diese
Sprüße nur in ein Wasserfaß / oder Wassergra-
ben / vnd gebrauchet sie wie man wil vnd
wo man sie hin fehret.



Erklā-