



Wie man die Wasser mit bequemen
Instrumenten abwegen / vnd an Ort vnd ende
da man sie hin begehret / füglich brin-
gen kan.



Da wollen wir erstlich vnterweisung
geben / wie die Wasser füglich geleitet werden mö-
gen / von den Quellen zu den Städten / vnd bewohn-
ten Orten. Solche leitung aber hat ihren grund an der
abwegung / welche abwegung aber fürnemlich ge-
schicht / durch die Diaptram WasserWag oder Cho-
robaten / doch ist Choropaten am aller gewissesten / der vrsach halb /
daß die WasserWag vnd Diaptra etwan fehlen vnd irren / aber Cho-
robates ist ein lang Richtscheidt auff 20. Schuh lang / das hat seine
Anconen an beiden enden in gleicher Maß auffgesetzt / vnd wol in einan-
der verfügt / vnd geschlossen / nach dem Winckelhacken / sampt den zwerch
Hölzern / zwischen solchem Richtscheidt / vnd Anconen so ihre Linien

haben /