

Form einer Pumpen oder Sprützen/

das Wasser gar hoch vber sich zubringen / wie

in folgender Kupfferblatten mit Num. 13.

verzeichnet zusehen.

Diese Manier das Wasser zuerhöhen vnd diese für
gestellte rüstung ist nicht allein gut das Wasser von einen orth zum
andern da es von nöthen thut / das man sehr hoch gegen einer Haus-
ren dadurch kan spritzen. Dann weil diß Gebew sich etwas vergleicht
mit den Sprützen / so kan es im blassen desto höher vber sich giessen : In-
massen dann zusehen ist / an dem Deckel so an dem Rohr angemacht
daraus das Wasser gehet. Dann so bald man den Speisrohr seinen
lauff zustopfft / so muß es mit gewalt vber sich gehen / in die höhen / wie hie
zusehen / doch ist zumercken / daß die drey Deckel / so man hie sieht nicht alle
können an irem eigenen orth da sie hingehören fürgebildet werden / sondern
mus es also verstehen / daß der ein Deckel gehört zu vnderst / auff den Bo-
den / den kleinern Pumpen zu wendig / in der breiten / wie man sieht / der an-
der Deckel gehört oben auff dieselbig Pumpen : Vnd kompt heraußen
aus den grossen Rohr / daraus das Wasser gehet / an dem ort so mit dem
Buchstaben E. gezeichnet ist / in dem grossen Rohr sieht man die wirkung