

stosse darnach darauff eine andere so hoch das Wasser zu heben / von nö-
 ten / an diese Röhren mache eine querröhren / D. die da über den Teichdam
 oder die Leng hergehret / bis in die senckung da du solch Wasser hin zu leiten
 begehrest. Es muß aber solche querröhren eben recht im mittel ein
 loch haben / wie mit F. bezeichnet zu sehen / an diese querröhren mache eine
 vnter sich hangende Röhren / vnd schlage vnten da das Wasser auslauffen
 soll / einen zapffen für.

Wann nun die Rören also wol vnd fest zusammen gefügte / das kein
 luft einschleiffet / so fülle in das loch / welches in mittel der Querröhren
 gemacht / Wasser / das die Röhren gantz vnd gar erfüllet werden / ob dann
 schlage einen Zapffen vor das jetzt gemelte loch / das kein luft neingehet /
 vnd schlage den vntern H. zapffen geschwinde heraus / so lauffet das Was-
 ser fort / vnd hebet also das Wasser aus dem grunde heraus vncil es

Wasser erreichen kan / welches mit verwunderung zu se-
 hen / wird derwegen einen verstandigen
 hiermit klerlich genug gesagt /
 vnd angezeigt sein.