

Mechanische Instrumenten

Berührt.	Schuch.	
A B.	335.	} 540.
B C.	48.	
C D.	122.	
D E.	194.	
E A.	265.	

Thue also von B. in C. So berührt die Magnet 48. von C. in D. berührt die Nadel 122. von D. in E. 194. vnd von E. in A. 265. vñ da du von B. in C. von C. in D. von D. in E. vñ von E. wiederumb in A. gemessen hast / so findest du allzeit 540. Schuch / eben wie in

der ersten Messung A B. Schreibe dann solches alles also ordentlich auff deine Schreibtaffel / wie hie neben zu sehen.

Vnd soll man hie notirn, Wann man ein gerade Maur / Stockaden oder Brustwehren / wie hie von A. nach B. von B. nach C. &c. hat / Daß man diß Instrument / vmb zu zielen oder ab zu sehen / nicht darff auff seinen Stecken setzen / wie hie bey A. sondern daß man das nur gegen den ebenen Maur oder Brustwehren anschlagen / wie das abgerissen Instrument hie bey B. C. D. vnd E. die andeutet.

Das ist dann also der rechte Vmbkreis dieses Plani oder Fläche / so ein Lager oder sonsten etwas ohne Bollwerck ist / da es aber ein Statt oder Vestung Währ mit ein oder mehr Bollwerck an den Spitzen / wie hie an der Spitzen E. das Bollwerck I. K. L. M. vnd H. so muß das auch besonderlich abgesehen / abgemessen / vnd wie die Nadel ein gefallen / auch die Länge auff dein Schreibtaffel fleißig auffgeschrieben werden. Ich setze auch zum Exempel / diese Vestung hab. 3. Thor oder Pfordten / hie mit N. O. P. verzeichnet / die wolle man gern / an ihr gebürlich Ort im Abris auch setzen. Vnd weil man in der Höhe auff den Wällen ist / will man auch gern etliche fürnehme Gebäw / an ihre rechte Ort in der Statt oder Vestung auch abreißen vnd andeuten: Als das Rath Haus hie mit Q. den Thurn der Kirchen hie mit R. So thu ihm also.

Berührt