

## Bergk Termini und Phrases.

**Antreib Holz** / ist kurz, welches zu erst in Treiben angefeuert wird, bis die Wercke beginnen zu schmelzen.

**Arz Leder** / ist ein rund Leder / welches die Bergleute so wohl zum Zierath als zur Arbeit tragen.

**Aschkast** / ist darinn die Asche gesiebet wird / mit der Asche wird der Herd zugerichtet.

**Asch Knecht** / ist der die Asche zu dem Treibe Herd zurichtet.

**Auffrechnung** / ist wenn der Schicht Meister den Gewerken Rechnung über Einnahme und Ausgabe thut.

**Außbeute** / ist was den Gewerken von den Überschuß der Zeche gegeben wird.

**Außguß** / ist das ausgebohrte Stücklein Holz / dadurch das Wasser aus der Pumpen fließt.

**Auß Gewinn und Verlust verdingen** / ist wenn man den Arbeitern umb ein gewiß Geld die Arbeit anschlägt.

**Außlencken** / ist ein Ort neben den Gänge hintreiben.

**Außschürffen** / ist wenn man in Schürffen Erz antreffen oder entblöset hat.

**Außrichten** / ist wenn man den Gang will finden.

**Außrichter des Ganges** / ist der den Gang findet.

**Außgehen des Ganges** / ist da der Gang am Tage auß stößt.

**Außsauberer** / ist der das abgestoßene

Erz wegbringet / und vor der Sturz es auffsaubert.

**Außlauffen** / ist die Wandrathen und Anfälle außhauen / daß der Stempfel Zapffen darein kan getrieben werden.

**Außfahren** ist von der Arbeit aus der Gruben sich nach Hause verfügen.

**Außschlagen** / ist wenn der Schicht Meister nicht völlig zahlen kan / und den Arbeitern schuldig bleibet.

**Außheben** / ist dem Arbeitern etwas am Löhne zurücke behalten / wenn sie ihre Schichten nicht recht verfahren.

**Außtrecker** / sind Knaben die den Schlem Graben auß daß gefelle trecken.

**Außrichter** / ist der Bergkman so achtung giebet daß die Tonnen nicht an einander haften / sondern unversehrt gehen können.

**Außgepanschte Schlacken** / sind die schon vorgeschlagen und gleichsam bis auß den Tod gearbeitet senn.

**Außblasen** / ist nach verrichtem Schmelzen oder Treiben die Ofen durch den Wind der Bälge abkühlen.

**Außschüren** / ist die mit dem Renn Eisen auß dem Schmelz Ofen gezogene Ofenbrüche und Schlacken / mit der Schaufel außwerffen.

**Außbrennen** / } Ist Schicht machen  
**Außlassen** / } und auffhören zu arbeiten. Auß