

Onun die frum seulen mit irer zu gehörung fertig ist /als dan mach ein possament darunder gank gefirt. Erstlich mach ein aufrechte ablange fierung so brent als der seulen fas unden ist/ und zweymal so hoch und sek darunder ein gefirten stein eins viertenls hoch von der aufreche ten fierung/vn auf ptlicher septen der gangen fierung beept aufgeladen / von difer aufrechten fierung schneid unden mit einer zwerch lini ab ein vierten/ und renf von der selben hoch herab auf den undere ftein ein ort lini eins halbteils went aufgeladen von der aufrechten fierung. Darauf mach ein stiegen mit vier staffelen und lad die staffelen oben aus ires Diameters went /vn mach in oben ein fasen eins viertenle brent von der staffelen hohe/vnd darunder reng hinein ein holfelen. Darnach schnend oben & firung iren achtenlab mit einer zwerchlini / või lad den abschnit obe so went auß als hoch er ist / või renß oben vonn der aufladung ein ozt strich herab vnnd hinein an die fierung zu der negsten zwerch lini. Darnach teyl mit einer zwerch lini difen abschnit in der mitt von einander. In disem oberen halbteyl schnend mit einer zwerch lini oben ein sechs teyl ab/darauß mach ein fasen /der ect vbertret unden die outlini. Darnach renf in dem underen tenl ein außboge cirfeltrum ober die outlini /alfo das jr anfang auß der ortlini ange/ vnd ende wider auf der ortlini an der vnderen zwerchlini. Darnach tent das vn/ der halbtenl mit einer zwerch lini in zwen tenl/das ober tenl/tenl in vier tenl/auß dem oberenn viertenl mach ein fasen die mit irem onderem ect ober der ortlini dret / darunder zeuch ein holfelen thef hinein/ alfo das sie am herauß sihenn wider die onder zwerch lini rur. Darnach tent das oberblibenn onderst teyl in vier teyl / auß dem obersten und understen teyl mach zwen festein so went außgeladen so hoch sie sind. Aber auß den mitteren zwegen teglen/mach ein wellen mer dann des halben eirfels wegt ober die